

## Инструкция по эксплуатации рольставен сантехнических



Сантехнические рольставни предназначены для отсечения технической части помещения от жилой, придания помещению эстетики и обеспечения свободного доступа к технической части. Полотно рольставен окрашено методом нанесения порошковой краски высокотемпературным методом. Заполнение ламелей полотна - антибактериальный, влагостойкий, высокопрочный пенополиуретан. Заполнение полиуретаном ламелей позволяет исключить даже микроскопические зазоры и щели, что препятствует скоплениям влаги и появлению плесени и грибка. Изделия полностью и в полном объеме соответствуют требованиям ГОСТ Р 52502-2012, ТУ РБ 37364010.001-95 и европейского стандарта EN13659:2004.

#### Самостоятельное обслуживание изделий.

1. Для сохранения внешнего вида изделия и сохранности лакокрасочного покрытия изделия протирать мягкими тканями, губками, используя мыльный раствор на водной основе или использовать неагрессивное моющее средство. Грязь, пыль - требуется убирать постоянно, не допускать загрязнения полотна изделия.
2. Не использовать губки и ткани с абразивными покрытиями, спиртосодержащие жидкости, скребки, щелоче или кислоты содержащие материалы.
3. При полностью поднятом полотне, протирать резиновые уплотнители, находящиеся в направляющих полотна изделия. Наносить смазку на направляющие полотна изделия, наклеивать дополнительные уплотнители - запрещено!
4. Внимание: категорически запрещена смазка любых составляющих изделия!
5. Для нормальной работы механизма изделия рекомендовано как минимум раз в месяц приводить его в действие.
6. Для более длительной службы изделия, рекомендуется плавно поднимать и опускать полотно изделия, без рывков и дополнительных усилий. Нагрузка должна приходиться на центральную часть полотна изделия во избежание перекоса в ходе полотна.
7. При нарушении работы изделия (необычные звуки, скрежет), требуется прекратить использование изделия и сообщить о проблеме в сервисный отдел компании.